Instalação

Adaptador WiFi USB

Modelo A6210, 802.11ac USB 3.0 de banda dupla

Conteúdo da embalagem

Instalação

1. Insira o CD de recursos na unidade de CD do computador.

   Nota: se o seu computador não tiver uma unidade de CD, transfira o controlador do CD de recursos do A6210 em *http://support.netgear.com*. Clique no botão **Go** (Aceder) do Suporte para particulares e introduza **A6210** no campo de pesquisa.

   Se o ecrã do CD de recursos não for apresentado, procure **Autorun.exe** nos ficheiros do CD e faça duplo clique no ficheiro.

   É apresentado o ecrã do CD de recursos da NETGEAR.

2. Clique no botão **Setup** (Configurar).

   É apresentado o ecrã Software Update Check (Procurar atualizações de software).

3. Instale o software de configuração.

   Terá duas opções:

   - **Ligado à Internet**. Se estiver ligado à Internet, clique no botão **Check for Updates** (Procurar atualizações). Após o software verificar as atualizações, é apresentado o ecrã Update Check Complete (Verificação de atualização concluída). Clique no botão **Continue** (Continuar). É apresentado o ecrã Welcome (Boas-vindas).
   - **Não ligado à Internet**. Se não estiver ligado à Internet, clique no botão **Install from CD** (Instalar a partir do CD). É apresentado o ecrã Welcome (Boas-vindas).

4. Para aceitar o contrato de licença, selecione o botão de opção **I agree** (Aceito) e clique no botão **Next** (Seguinte).

   Será apresentada uma mensagem pedindo que aguarde enquanto o software é instalado. Após alguns minutos, o NETGEAR genie solicitará que insira o adaptador.

NETGEAR genie
NETGEAR A6210 WiFi Adapter
Insert the wireless USB adapter into a USB port on your computer.
Click Next to continue.
Note: You should leave your computer powered on while you insert the wireless USB adapter.
Next >
Cancel

5. Instalar o adaptador com, ou sem, a base de secretária:
   - Para utilizar o adaptador com a base de secretária, coloque o adaptador na base e ligue o cabo USB à porta USB do seu computador.

   Nota: quando o adaptador está colocado na base de secretária, pode abrir o adaptador até ao ângulo máximo para obter o melhor desempenho WiFi.

   Nota: a NETGEAR recomenda que não utilize outro cabo para ligar o adaptador à porta USB do seu computador. Utilize a base de secretária com o cabo fornecido na embalagem. A utilização de outro cabo USB poderá afetar o desempenho e o correto funcionamento do adaptador.

   - Para utilizar o adaptador sem a base de secretária, insira-o numa porta USB do computador.



6. Regresse ao ecrã NETGEAR genie e clique no botão **Next** (Seguinte).

   O NETGEAR genie exibe uma lista de redes sem fios na área em que se encontra.

Instalação do controlador autónomo

1. Insira o CD de recursos na unidade de CD do computador.

   Nota: se o seu computador não tiver uma unidade de CD, transfira o controlador do CD de recursos do A6210 em *http://support.netgear.com*. Clique no botão **Go** (Aceder) do Suporte para particulares e introduza **A6210** no campo de pesquisa.

   Se o ecrã do CD de recursos não for apresentado, procure **Autorun.exe** nos ficheiros do CD e faça duplo clique no ficheiro.

   É apresentado o ecrã do CD de recursos da NETGEAR.

2. Clique na ligação **Install Windows Standalone Driver** (Instalar o controlador autónomo do Windows).

   O controlador é instalado no seu computador.

3. Quando lhe for pedido, coloque o adaptador na base de secretária e ligue o cabo USB a uma porta USB do seu computador, ou utilize o adaptador sem a base de secretária e insira o adaptador numa porta USB do seu computador.

201-17966-02

Maio de 2014

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, USA

Nota: a NETGEAR recomenda que não utilize outro cabo para ligar o adaptador à porta USB do seu computador. Utilize a base de secretária com o cabo fornecido na embalagem. A utilização de outro cabo USB poderá afetar o desempenho e o correto funcionamento do adaptador.

Estabelecer ligação a uma rede sem fios

Pode estabelecer ligação a uma rede sem fios através do NETGEAR genie ou usar o WPS (Wi-Fi Protected Setup), se for suportado pelo seu router.

Estabelecer ligação a uma rede através do NETGEAR genie

1. No ecrã do NETGEAR genie, clique no botão **Join a Network** (Ligar a uma rede).
2. Selecione a sua rede sem fios.
3. Clique no botão **Connect** (Ligar).
4. Se a rede for segura, insira a palavra-passe ou a chave de rede.

   O adaptador estabelece ligação à rede (pode demorar alguns minutos). As suas configurações são guardadas num perfil.

Ligue-se a uma rede por WPS

1. Mantenha premido o botão **WPS** no adaptador durante dois segundos.



2. Dentro de dois minutos, prima o botão **WPS** no router ou gateway sem fios.

   O adaptador estabelece ligação à rede (pode demorar alguns minutos). As suas configurações são guardadas num perfil.

Verificar o estado da ligação

Ao instalar o adaptador, o ícone do NETGEAR genie é apresentado no tabuleiro do sistema do Windows e no ambiente de trabalho. Clique duas vezes neste ícone para abrir o NETGEAR genie e fazer alterações ou estabelecer ligação a outra rede sem fios. A cor do ícone indica a força do sinal da ligação sem fios:

Branco. 3–5 barras (ligação boa)

Amarelo. 1–2 barras (ligação fraca)

Vermelho. Nenhuma barra (sem ligação)

Se remover o adaptador, o NETGEAR genie ficará indisponível e o ícone não será exibido. Quando volta a inserir o adaptador, o ícone é apresentado novamente.

Suporte

Obrigado por comprar este produto NETGEAR.
Depois de instalar o dispositivo, localize o número de série na etiqueta do produto e utilize-o para registar o produto em *https://my.netgear.com*.
Tem de registar o seu produto para poder utilizar a assistência telefónica da NETGEAR. A NETGEAR recomenda que registe o seu produto através do site da NETGEAR.

Para obter atualizações do produto e assistência online, aceda a *http://support.netgear.com*. A NETGEAR recomenda que utilize apenas recursos da assistência oficial da NETGEAR.
Pode obter o manual do utilizador online em *http://downloadcenter.netgear.com* ou através de um link na interface de utilizador do produto.

Para obter a atual Declaração de Conformidade na UE, visite *http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/*.
Para obter informações sobre conformidade regulamentar, visite *http://www.netgear.com/about/regulatory/*.
Leia o documento de conformidade regulamentar antes de ligar a alimentação.

Apenas para uso em espaços interiores. Válido em todos os Estados-membros da UE, estados da EFTA e Suíça.

NETGEAR, o logótipo NETGEAR e Connect with Innovation são marcas registadas e/ou marcas comerciais registadas da NETGEAR, Inc. e/ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e/ou em outros países.
As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © NETGEAR, Inc. Todos os direitos reservados.